

# instaquim®

Non-foaming enzymatic  
detergent

## Enzi NF



### English

Non-foaming enzymatic detergent for the prevention and elimination of biofilms in the food industry. Especially suitable for CIP systems. It can be used as a single product or in combination with the Enzim Pro additive for shock treatments.

#### Dosage and use instructions:

Dosage between 1 and 3%, depending on the level of contamination. It is circulated for 30- 120 minutes at 40-50 ° C and rinsed with water.

Before the treatment, if necessary, clean with the usual detergent. After the treatment, apply the disinfectant.

#### Technical data:

Appearance: Transparent yellow liquid.

pH: 8.3 +/- 0.3

Main components:

Contains phosphonates < 5 %, non-ionic surfactants 5-15 %, enzymes < 5 %. POTASSIUM SORBATE, BENZISOTHIAZOLINONE.

#### Presentation:

20 kg, 4x5 kg.

#### Use or handling precautions:

DO NOT SWALLOW

H318 Causes serious eye damage.

P102 Keep out of reach of children.

P262 Do not get in eyes, on skin, or on clothing.

P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P337+P313 If eye irritation persists: Get medical attention.

Do not mix with other chemicals.

Review::

3

Date::

30/01/2023

### Español

Detergente enzimático no espumante para la prevención y eliminación de biofilms en la industria alimentaria. Especialmente indicado para sistemas CIP. Se puede usar como producto único o en combinación con el aditivo Enzim Pro para tratamientos de choque.

#### Dosis y forma de empleo:

Dosis de uso entre el 1 y el 3%, en función del grado de contaminación. Se hace circular durante 30-120 minutos a 40 - 50 °C y se enjuaga con agua.

Antes del tratamiento, si es necesario, realizar una limpieza con el detergente habitual. Después del tratamiento, aplicar el desinfectante.

#### Datos técnicos:

Aspecto: Líquido amarillo transparente.

pH: 8.3 +/- 0.3

Componentes principales:

Contiene fosfonatos < 5 %, tensioactivos no iónicos 5-15 %, enzimas < 5 %. POTASSIUM SORBATE, BENZISOTHIAZOLINONE.

#### Presentación:

20 kg, 4x5 kg.

#### Precauciones de utilización o manipulación:

NO INGERIR

H318 Provoca lesiones oculares graves.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

No mezclar con otros productos químicos.

Revisión::

3

Fecha:

30/01/2023

Atención!/Warning!

Detervic S.A.

Polígon Industrial Can Malloles  
Sant Llorenç Desmunts, 32  
08500 Vic

T 674 667 388  
F 93 889 16 40  
info@instaquim.com

