

instaquim®

Détergent enzymatique non moussant

Enzi NF



Français

Détergent enzymatique non moussant pour la prévention et l'élimination des biofilms dans l'industrie agroalimentaire. Particulièrement adapté aux systèmes CIP. Peut être utilisé seul ou en association avec l'additif Enzim Pro pour les traitements de choc.

Dosage et mode d'utilisation:

Utiliser à une concentration de 1 % à 3 %, selon le niveau de contamination. Faire circuler le système pendant 30 à 120 minutes à une température de 40 à 50 °C, puis rincer à l'eau.

Avant le traitement, si nécessaire, nettoyer avec votre détergent habituel. Après le traitement, appliquer le désinfectant.

Caractéristiques techniques :

Apparence: Liquide jaune transparent.

pH: 8.3 +/- 0.3

Composants principaux:

Contient phosphonates < 5 %, agents de surface non ioniques 5-15 %, enzymes < 5 %. POTASSIUM SORBATE, BENZISOTHIAZOLINONE.

Présentation:

20 kg, 4x5 kg.

Précautions d'usage ou manipulation:

NE PAS INGÉRER

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques.

Review::

3

Date::

30/01/2023

Español

Detergente enzimático no espumante para la prevención y eliminación de biofilms en la industria alimentaria. Especialmente indicado para sistemas CIP. Se puede usar como producto único o en combinación con el aditivo Enzim Pro para tratamientos de choque.

Dosis y forma de empleo:

Dosis de uso entre el 1 y el 3%, en función del grado de contaminación. Se hace circular durante 30-120 minutos a 40 - 50 °C y se enjuaga con agua.

Antes del tratamiento, si es necesario, realizar una limpieza con el detergente habitual. Después del tratamiento, aplicar el desinfectante.

Datos técnicos:

Aspecto: Líquido amarillo transparente.

pH: 8.3 +/- 0.3

Componentes principales:

Contiene fosfonatos < 5 %, tensioactivos no iónicos 5-15 %, enzimas < 5 %. POTASSIUM SORBATE, BENZISOTHIAZOLINONE.

Presentación:

20 kg, 4x5 kg.

Precauciones de utilización o manipulación:

NO INGERIR

H318 Provoca lesiones oculares graves.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

No mezclar con otros productos químicos.

Revisión::

3

Fecha::

30/01/2023



Sant Llorenç Desmunts, 32
08500 Vic
Barcelona

F 93 889 16 40
info@instaquim.com
instaquim.com
